



NOTICE D'UTILISATION
AFFICHEUR LED 59E

AFFICHEUR LED 59E

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L’AFFICHEUR



FONCTIONNEMENT DE L’AFFICHEUR

1. MARCHE/ARRET

Allumer la batterie (Voir mise en route batterie)

Appuyer sur le bouton **ON/OFF** deux secondes pour allumer l’afficheur. Appuyer de nouveau pendant deux secondes pour éteindre l’afficheur.

Quand le moteur est arrêté et l’afficheur inutilisé pendant 10 minutes, celui-ci va s’éteindre automatiquement.



2. NIVEAU D’ASSISTANCE AU PÉDALAGE

Appuyer sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour sélectionner le niveau d’assistance souhaité. Il y a 6 modes : **0/1/2/3/4/5**. Le niveau par défaut à l’allumage est le niveau 1. Le niveau 0 n’utilise pas d’assistance électrique.

3. ASSISTANCE 6KM/H À LA MARCHÉ

Appuyez deux secondes sur le bouton “-”, le vélo va passer en mode assistance à la marche. Les LED indiquant le niveau d’assistance vont s’allumer puis s’éteindre une à une de manière cyclique. Lâchez le bouton “-” pour quitter le mode assistance.

4. FONCTION ÉCLAIRAGE (uniquement si votre VAE est équipé d’un éclairage relié à la batterie)

Appuyez deux secondes sur le bouton “+”, l’éclairage s’allume. L’icône de l’éclairage  apparaît sur l’interface. Appuyer une seconde sur le bouton “+” afin d’éteindre l’éclairage. L’icône de l’éclairage  disparaît de l’interface.

5. AFFICHAGE DE L’ÉTAT DE CHARGE

L’afficheur affiche l’état de charge de la batterie avec au maximum 5 segments.

Ils s’affichent selon les pourcentages suivant :

5 segments : 100% - 81%

4 segments : 80% - 61%

3 segments : 60% - 41%

2 segments : 40% - 21%

1 segment : 20% - 6%

1 segment clignotant : 5% - 0%

9. CODES D’ERREURS

L’afficheur peut vous indiquer des codes erreurs de votre vélo.

Exemples de codes erreur :

Indicateur	Définition	Première vérification à effectuer
Niveau d’assistance 1 clignotant	Problème de courant	Vérifier les connexions
Niveau d’Assistances 1 et 3 clignotants	Problème phase moteur	Vérifier les connexions du moteur
Niveau d’assistance 5 clignotant	Problème signal moteur	Vérifier les connexions du moteur
Tous les niveaux d’assistance clignotent en même temps	Problème de communication	Vérifier la connexion afficheur-contrôleur
Tous les segments batterie clignotent en même temps	Surtension	Débrancher puis rebrancher votre batterie



Pour votre sécurité, ne pas brancher ni débrancher votre afficheur lorsque la batterie et l'afficheur sont allumés. Dans le cas où un code erreur s'affiche, nous vous conseillons de vous rendre dans un magasin afin qu'un diagnostic du vélo soit réalisé.